

К636 - Кратко ръководство за потребителя

Преглед на клавиатурата

Индикация на зони

Клавиши от [1] до [0(10)] се осветяват, за да укажат кореспондиращите им зони

Клавиша свети= зоната е отворена или тече входно време

Клавиша мига = зоната е в аларма или тампер



Индикатор StayD (зелен)

Свети = StayD е включен

Не свети = StayD е изкл.

Индикатор Off (червен)


Свети = Изключена от охрана

Не свети= Групата е вкл. под охрана

Индикатор за АС захранване (оранжев)

Свети = има АС захранване

Не свети = има проблем със захранването

 = Натиснете веднъж +
Мастер кода за влизане
в бързото меню за програмиране

Keys

[TVL] Визуализира проблеми в системата

Свети = Наличие на проблем

[MEM] Дисплей на запаметените аларми

Свети = Настъпили са аларми

[BYP] Програмиране на байпас зони

Свети = Налични са байпасирани зони

[ARM], [SLEEP], [STAY]:

Свети = Системата е под охрана

Не свети = Зона не е под охрана

Мига = Тече изходното време

Мига бързо = Последни 10 сек. от изходното време

Мига* или зоната е в аларма

* Звукови индикатори:

Продължителен бийп= Аларма

Променлив сигнал = Пожарна аларма

Пулсиращ сигнал = Начало на изходно време

Бърз и кратък сигнал = Последни
10 секунди от изходното време

Включване и изключване от охрана

За да включите |
охрана, когато
напускате охранявания обект:



Регулярно включ:ване:

1. Затворете всички зони на желаната група.

2. Натиснете [ARM]

3. Въведете вашият Код за достъп

За да включите под
охрана, когато
оставате в охранявания обект:



Stay включва:не

1. Натиснете клавиша [STAY]

2. Въведете вашият Код за достъп

Sleep включване

1. Натиснете клавиша [SLEEP]

2. Въведете вашият Код за достъп

За изключване от охрана [OFF] + [Код за достъп]

Паник аларми

За да изгратите тима или звукова аларма до охранителната фирма натиснете и задръжте за 3 секунди една от клавишните комбинации изброени по долу.

Тип паник аларма	Клавишна комбинация
Полиция Бърза помощ Пожарна	Натиснете[1] и [3] Натиснете[4] и [6] Натиснете[7] и [9]

Визуализация на проблеми

Когато в системата има проблем клавиш [TBL] ще се освети

1. Натиснете клавиш [TBL]. Клавиша ще започне да мига, а номера на проблемната зона(и) ще се освети
2. Прочетете кореспондиращото описание от списъка с проблеми в ръководството за потребителя.
3. Натиснете клавиш [CLEAR], за да излезете от менюто.

Шунтиране на зони

Когато зона е шунтирана/байпасирана остава изключена, когато се пусне под охрана кореспондиращата и група

1. Натиснете клавиш [BYP]
2. Въведете кода си за достъп.
3. Клавишите кореспондиращи с отворените зони ще се осветят. Изберете зона(и), които желаете да байпасирате чрез въвеждане на номера на зоната. Зоновия клавиш ще започне да мига.
4. Натиснете клавиш[ENTER], за да запазите настройките и да излезете от менюто.

Памет за алармени събития

За да прегледате алармените събития от последният период на охрана:

1. Изключете системата от охрана
2. Натиснете клавиш [MEM]
3. Номерата на кореспондиращите зони, в които е настъпила аларма през последния период на охрана ще се осветят
4. Натиснете клавиш [CLEAR] за изход

Настройка на клавиатурата

За да пуснете безшумен режим на клавиатурата: Натиснете и задръжте клавиш [CLEAR] за 6 секунди за да включите или изключите безшумен режим на клавиатурата. За промяна на настройките на подсветката на клавиатурата

1. Натиснете и задръжте клавиш [MEM] за 3 секунди.
2. Клавиша ще се освети
3. Натиснете клавиша, за да зададете желаното равнище на осветеност.
4. Натиснете [CLEAR] два пъти за изход

Настройка на зони с позвъняване

Всяка зона, която е зададена да има позвъняване, ще кара вашата клавиатура да сигнализира при всяко отваряне на зона.

1. Натиснете и задръжте кореспондиращата зона за 3 секунди (Сигнал за приемане=вкл. режима За грешка=изкл. на режим позвъняване)

Някои функции в това кратко ръководство трябва да бъдат активирани от Вашият инсталатор.